

Рис. 1. Схема подключения извещателя ИПР513-10

1 – ППК; 2 – ИПР513-10; 3 – перемычка

Рис. 1. Подключение ручного извещателя ИПР513-10 имитацией дымового извещателя




Рис. 2. Схема подключения извещателя ИП 212-141

Рис. 2. Схема подключения извещателя ИП 212-141